

### Braun Infolines

- (GB)** 0800 783 70 10
- (IRL)** 1 800 509 448
- (F)** 0 800 944 802
- (B)** 0 800 14 592
- (PL)** 0 801 127 286  
0 801 1 BRAUN
- (CZ)** 221 804 335
- (SK)** 02/5710 1135
- (H)** (06-1) 451-1256
- (HR)** 01/6690 330
- (SLO)** 080 2822
- (TR)** 0 800 261 63 65
- (RUS)** 8 800 200 20 20
- (UA)** +38 044 428 65 05
- (HK)** 852-25249377  
(Audio Supplies Company Ltd.)

[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

## Русский

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием данного прибора.

### Внимание

Данный триммер специально разработан для подрезания волос в носу и ушах.

Использование данного прибора в иных целях не допускается. В целях собственной гигиены не допускайте к использованию третьи лица. В случае заболеваний в полости носа или ушей, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом перед использованием данного прибора. В случае поломки или выхода из строя режущих поверхностей данного прибора, его эксплуатация запрещается.

Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.

Батарейки могут протекать, если они разряжены или не используются длительное время. Для того, чтобы защитить себя и прибор, пожалуйста, извлекайте батарейки время от времени и избегайте контакта с кожей при извлечении протекающих батареек.

### Установка элементов питания

Данный прибор работает от одного элемента питания AA, 1,5 V. Для получения наилучших результатов используйте щелочные элементы питания (тип, размер LR 6, MN 1500, AA, например батарейки торговой марки Duracell). Убедитесь что прибор выключен.

Поверните крышку отсека батарейки (4), как показано на рис. (а) и потяните по направлению от корпуса прибора. Вставьте батарейку положительным полюсом (+) по направлению к корпусу прибора и закройте крышку отсека.


### Использование Вашего Триммера

Снимите защитный колпачок (5) и включите выключатель (3) вверх.

Осторожно поднесите прибор к волосам таким образом, чтобы они проникли в режущий блок (1).

Никогда не углубляйте триммер в уши или нос далее чем на 5мм.

### Чистка и уход за прибором

 Данный прибор можно чистить под струей воды.

Для этого удалите режущий блок (1), повернув его по часовой стрелке, и очистите режущий блок и лезвия (2), как показано на рис. (b).

После чистки высушите режущие части и только потом соберите прибор, как показано на рис. (c). Дважды в год смазывайте режущие поверхности данного прибора легким машинным маслом.

Если вы чистите данный прибор под струей воды, смазывайте режущие поверхности чаще, чем два раза в год.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного прибора.

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Сделано в Китае

### Гарантия

2 летняя гарантия распространяется на дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов и сборки (за исключением батарейки).

Эта гарантия действительна только в странах, где официально представлен данный продукт.

